

enXuta
Toda una vida contigo

SANDWICHERA GRILL

MODELO SDAENXSG699



GELBRING
IMPORTACIONES 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Incendios y descargas eléctricas existe en todos los aparatos eléctricos y pueden causar lesiones personales, por favor, lea y siga las siguientes medidas de seguridad.

1. Antes de usar, asegúrese de que el voltaje de salida corresponde a la tensión indicada en la placa
2. La máquina sólo se debe utilizar bajo persona adulta responsable de la supervisión, los niños o personas enfermas no deben usar la máquina, un buen cuidado infantil, no deje que los niños jueguen con esta máquina.
3. No sumerja el aparato, el cable o el enchufe en agua u otro líquido, otras áreas húmedas.
4. Al utilizar esta unidad, coloque la unidad sobre una superficie estable, resistente al calor cerca de una toma eléctrica.
5. Si el cable de alimentación está dañado o bandeja para hornear o causar un mal funcionamiento no funciona por otras razones, por favor, no use esta máquina, por favor ponga la máquina hasta el punto de servicio de proxy cerca de la inspección, reparación o sustitución de electricista.
6. Asegúrese de utilizar el aparato después de cerrar la cubierta.
7. No toque directamente las placas de cocción con las manos, pero use guantes o toallita debido a las placas de cocción se calientan durante el trabajo.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
9. Al utilizar este equipo, por favor ponga el cable de alimentación para evitar que la gente se tropiece con el cable de alimentación o un colgante.
10. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o superficie caliente.

11. No coloque el aparato sobre o cerca de una hornilla de gas o eléctrica, o en un horno caliente.

12. Precaución extrema se debe apagar cuando se mueve un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes. Puede haber salpicaduras de aceite durante la cocción, sea conseja la utilización de guante de cocina o coge olla

13. Pan, aceite u otros alimentos puede causar un incendio. No coloque el aparato cerca de una cortina, u otro material inflamable, estufa de leña, horno de cocción u otra superficie de elevada temperatura.

14. No utilice película de plástico, bolsa de plástico o de metal para quitar la comida en el plato de cocción después de acabar de funcionar para evitar daños en el aparato o peligro de incendio. Y no deje que la comida se enfría en la placa de cocción, retirarla comida tan pronto como sea posible.

15. No use ni mueva antes o limpiar la unidad, por favor desenchufar el aparato.

16. No utilice metal u otros instrumentos cortantes en el horno, si no dañará la superficie antiadherente, utilizar una pala o pinzas de madera o plástico.

17. Tenga cuidado para el calentamiento de alimentos, agua u otro líquido en placas de cocción cuando se mueva aparato.

18. No utilice el aparato para otro uso previsto.

19. El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimientos si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y entienden los peligros involucrado. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados.

20. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
21. Cuando la unidad está funcionando, no mueva el producto para evitar quemaduras.
22. Tubo de resorte y el eje de rotación en la placa de cocción superior e inferior se calientan cuando se trabaja. No toque el aparato durante el funcionamiento.
23. Este aparato está destinado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como el personal de las áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo similares.
24. No utilice aire libre.

ANTES DEL PRIMER USO

La superficie del aparato es posible llegar a ser muy caliente durante el funcionamiento, que es probable que cause manchas, decolorar o manchas sobre la mesa. Se recomienda colocar almohadillas no plásticos entre el aparato y la tapa de tabla.

1. Desembale la unidad y colóquela en una superficie horizontal plana y limpie la superficie exterior y la placa antiadherente con un paño húmedo y suave. A continuación, conecte el aparato a la alimentación de corriente y al precalentamiento. Se recomienda recubrir una capa de aceite vegetal durante el precalentamiento. Esto ayuda a proteger la superficie antiadherente. Algunos olores se pueden oler durante el precalentamiento inicial; Esto es normal y desaparecería después de uno o dos.
2. Antes de su uso, mira la placa de cocción está limpio y libre de polvo y partículas de alimentos. Se limpia con un paño húmedo si es necesario

COMO USAR LA PLANCHA

1. Conecte el aparato a la tensión nominal y ajuste la temperatura según su necesidad, el indicador de alimentación se enciende en rojo y el aparato comienza a precalentarse. Cuando alcanza la temperatura preajustada, el indicador rojo se apaga.
2. Normalmente tardará aproximadamente 10 minutos en alcanzar la temperatura preestablecida. Ahora usted puede poner la comida y los rellenos en la placa de cocinar.
3. El tiempo de cocción debe ser de aproximadamente 20 minutos. El tiempo exacto de la parrilla varía de acuerdo a su gusto personal y los rellenos.
4. Una vez que el proceso de cocción ha terminado, retire la comida a la parrilla con una espátula de plástico o de madera. Nunca use utensilios de metal ya que esto haría daño al revestimiento antiadherente.
6. Desenchufe el cable de alimentación después de que los alimentos estén cocidos (nota: si el enchufe es tipo de interruptor, apáguelo).

Nota: La placa de cocción debe enfriarse durante algún tiempo ya que puede estar muy caliente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Limpie la placa de cocción y la bandeja de goteo. Coloque la placa de cocción en el lavavajillas, pero no se recomienda colocar la bandeja de goteo extraíble en el lava vajillas ya que es probable que el material plástico se deforme y se deteriore con el uso prolongado de la limpieza del lavavajillas. Sumerja la bandeja de goteo en agua jabonosa tibia para limpiar, luego enjuague y seque.

2. Limpie la tapa, la placa de cocinar, cubra con papel absorbente, una toalla o un paño suave. Nunca utilice un limpiador abrasivo para limpiar una placa de cocinar antiadherente.

ADVERTENCIA: Nunca sumerja el aparato en agua para limpiarlo, ya que puede producirse una descarga eléctrica.

3. Guarde el aparato en un lugar seguro y limpio.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta, Philco, Queen y Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

N° DE FACTURA:

N° DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959, Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy



