

enxuta

Toda una vida contigo

Manual de Instrucciones **ASPIRADORA CICLÓNICA AENXC1800R**



COMPONENTES PRINCIPALES

1. Bloqueador del tanque
2. Tanque de polvo
3. Cubierta posterior
4. Botón para rebobinado de cable
5. Manija
6. Botón de encendido y apagado
7. Enchufe
8. Ruedas



MANUAL

Bienvenido a comprar y utilizar nuestros productos.

Precauciones de seguridad:

1. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
2. Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona la seguridad.
3. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
4. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Limpieza y el mantenimiento del usuario no debe ser realizado por niños sin supervisión.
5. Para la primera operación, es recomendable leer el manual detenidamente antes de la mano y guardarlo correctamente para uso futuro.
6. Antes de la primera operación, asegúrese de que el recipiente para polvo o la bolsa para el polvo estén instalados correctamente.
7. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea de 220-240V ~ 50-60Hz.
8. No aspire agua ni material inflamable.
9. No aspire el material en llamas y las cenizas.
10. No utilice la máquina sin un filtro de protección del motor lleno.
11. Cambie la bolsa para el polvo inmediatamente cuando esté dañada.
12. No almacene ni utilice la máquina cerca de lugares de alta temperatura.
13. No permita que los niños utilicen la máquina en caso de peligro.
14. Si se detectan ruidos anormales, olores, humo o cualquier otra falla o rotura durante la operación, debe apagar el interruptor y desenchufarlo. Luego comuníquese con su centro de servicio para la reparación. No lo repare usted mismo.
15. El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de cualquier mantenimiento o reemplazo.

Métodos de operación:

1. Conecta los accesorios de la manguera: inserte el extremo de la manguera en el enchufe de la manguera en la cubierta frontal y luego engánchelo.
Retire los accesorios de la manguera: presione los adaptadores a ambos lados del extremo de la manguera y luego tire de los accesorios de la manguera.
2. Conecte el tubo de plástico al extremo curvo de la manguera.
3. Conecte diferentes herramientas de boquilla al tubo para diferentes propósitos de limpieza: cepillo de piso (ajustado al tipo de suelo) para alfombra o piso ; cepillo y boquilla combinados para sofá, superficie de pared, cortina, esquina o espacio entre muebles, etc.
4. Encienda la máquina: inserte el enchufe del cable en la toma de corriente que se ajuste a la etiqueta de la fuente de alimentación y presione el pedal del interruptor de encendido / apagado, la máquina podría comenzar a funcionar
5. Rebobinado del cable: sujete el enchufe y tire del cable; presione el pedal de rebobinado del cable, ese cable de alimentación se introducirá.

Mantenimiento

1. Limpiar la taza de polvo: cuando el indicador de viento se pone rojo, es hora de limpiar la taza de polvo.
Abra la cubierta frontal recortando.
Saque la taza y límpiela.
2. Cambie el filtro de salida: sujete y retire la tapa de salida con las manos para cambiar el filtro.
3. El filtro de protección del motor debe quitarse y enjuagarse una vez al año, y puede usarlo después de secarlo. Si el filtro está dañado, se debe reemplazar un filtro nuevo.



Significado del cubo de basura con ruedas tachado:

No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas. Comuníquese con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar. Al reemplazar electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está legalmente obligado a retirar su electrodoméstico viejo para su eliminación al menos sin cargo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

enxuta

Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta**, **Queen** y **Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy

GELBRING
IMPORTACIONES 

