

enxuta
Toda una vida contigo

Torre de Sonido Portátil

Potencia PMPO: 800 Watts

Mod. TSENX291280



MANUAL DE INSTRUCCIONES

GELBRING
IMPORTACIONES



Advertencia



Importante: lea atentamente estas instrucciones antes de instalar o utilizar



Fuente de energía

- Este símbolo significa que esta unidad está doblemente aislada. No es necesaria una conexión a tierra.
- El aparato debe conectarse a una toma de corriente alterna de 100-240 voltios y 50/60 Hz.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarse durante largos periodos de tiempo - para evitar daños a este producto.



- Abrir o quitar las cubiertas puede exponerle a tensiones peligrosas u otros riesgos.



- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite sobrecargar las tomas de corriente, los alargadores o las tomas de corriente integrales.

- Utilice fuentes de alimentación adecuadas - Enchufe el producto a una fuente de alimentación adecuada, tal como se describe en el manual de instrucciones o se indica en el producto.

- La tensión de alimentación debe coincidir con la indicada en las especificaciones técnicas y en la placa de características del aparato.

- Si las tomas de corriente de su hogar no son adecuadas para el enchufe suministrado con esta unidad, consulte a un electricista cualificado para su sustitución.

- Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, apague la toma de corriente y retire completamente el enchufe de la red.



- No doble, estire ni tire del cable de alimentación para evitar descargas eléctricas. Al instalar el aparato, la toma de corriente debe estar al alcance de la mano.

Humedad y agua

- No utilice este aparato cerca del agua o la humedad.
- No utilice este producto cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o en cualquier otro lugar donde haya agua o humedad.

Fuentes de calor y llamas



- Las baterías no deben exponerse a un calor excesivo, como el del sol o el fuego.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, evite sobrecargar las tomas de corriente, los alargadores o las tomas de corriente integrales.

Mantenimiento y reparaciones

- Encargue todas las tareas de mantenimiento a personal cualificado.
- El aparato deberá ser reparado si ha sufrido algún tipo de daño, por ejemplo si se ha derramado líquido o han caído objetos en su interior, si ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, o si se ha caído. se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato; el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.

Advertencia

Información de seguridad

Importante: lea estas instrucciones detenidamente antes de instalar o utilizar

Advertencia

El funcionamiento normal del producto puede verse perturbado por fuertes interferencias electromagnéticas.


En tal caso, simplemente reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal siguiendo el manual de instrucciones.

En caso de que no pueda reanudarse el funcionamiento, utilice el producto en otro lugar.

Especificación técnica

| Especificación | Rating |
|--------------------------|--------------------------------|
| Fuente de alimentación | AC100-240V, 50/60Hz, 1.5A max. |
| Consumo máx. | 125W |
| Respuesta en frecuencia | 60Hz.20KHz |
| Versión Bluetooth | V5.0 |
| Dimensiones de la unidad | 380*1145*350mm |


Panel de control



1. ENTRADA AUXILIAR: Conecte un dispositivo de audio externo al altavoz.
2. USB: inserte el USB para reproducir música. El modo cambiará al modo USB cuando inserte el USB automáticamente. Nota: Si se insertan tanto la tarjeta TF como el USB, todas las canciones en el USB y TF siguen en bucle. El dispositivo admite un tamaño de memoria máximo de 64G.
3. Micro SD / TF: inserte la tarjeta TF para reproducir música. El modo cambiará a TF modo cuando inserte la tarjeta TF automáticamente. El dispositivo admite un tamaño de memoria máximo de 64G.
4. DC 5V: Cable de alimentación para cargar el dispositivo como banco de energía.
5. MIC IN2: Conecte un micrófono.
6. MIC IN1: Conecte un micrófono.
7. PRIORIDAD DEL MIC: presione para activar la prioridad de la voz del micrófono, presione nuevamente para desactivar la prioridad.
8. LUZ: Presione para seleccionar un efecto de iluminación diferente.
9. REC: presione para grabar la voz del micrófono en el USB, presione nuevamente para detener la grabación y la reproducción.
10. REC PLAY: presione para reproducir el programa de grabación de todo el dispositivo USB.
11. MIC., MENÚ: Presione y luego la pantalla LED muestra "n 08", gire "14. VOLUME" para aumentar o disminuir el volumen del micrófono.
- Presione nuevamente y luego la pantalla LED mostrará "E 08", gire "14. VOLUMEN" para aumentar o disminuir el efecto de eco.
- Presione nuevamente y luego la pantalla LED mostrará "d 08", gire "14. VOLUME" para aumentar o disminuir efecto de retardo de voz.

12. MODE: MODE Presione para seleccionar la función Bluetooth, FM, AUX, TF y USB cíclica.
13. ▶| Reproducir/Pausar: presione para pausar la música; presione nuevamente para reproducir nuevamente. Mantenga presionado para desconecte o vuelva a conectar el dispositivo Bluetooth en el modo Bluetooth.
14. VOLUMEN: Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen o gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirlo.
15. ◀◀/CH-: Presione para ir a la pista de sonido anterior. En modo FM para seleccionar la estación FM anterior.
16. ▶▶/CH+: Presione para pasar a la siguiente pista de sonido. En modo FM para seleccionar la siguiente estación FM.
17. TWS: presione para activar o desactivar la conexión TWS en modo Bluetooth.
18. EQ: Presione para seleccionar efectos de sonido POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC y cíclico normal.
19. V.CUT: Presione para disminuir el volumen del sonido de los cantantes, presione nuevamente para recuperar el sonido de los cantantes.
20. Repetir: presione para repetir la pista de música que se está reproduciendo actualmente; presione nuevamente para repetir todas las pistas de música.
21. AGUDOS/GRAVES: Presione y luego la pantalla LED muestra "t 06", gire "14. VOLUME" para aumentar o disminuir el efecto de sonido agudo. Presione nuevamente y luego la pantalla LED mostrará "b 06", gire "14. VOLUME" para aumentar o disminuir el efecto de sonido de graves.
22. Pantalla

1. Antena de FM: tire hasta la longitud máxima y gírelo para obtener la mejor recepción de FM.
2. ENERGÍA: Presione para "ON" para encender la energía o en "OFF" para apagar la alimentación.
3. Toma de corriente CA.
4. LUZ LED: Presione para encender o apagar la iluminación LED.





Control remoto



1. Modo de espera: Pulse el botón "POWER" para encender el altavoz, púlselo de nuevo para pasar al modo de espera, púlselo de nuevo para encenderlo.
2. MODO: Pulse para seleccionar Bluetooth, USB, TF, FM y AUX, mantenga pulsado para recorrer las posibles funciones. (Dispositivo USB y tarjeta TF insertados en el altavoz).
3. Silenciar: pulse para silenciar el sonido, pulse de nuevo para liberar el silencio.
4. Volumen +: pulse para subir el volumen.
5. Volumen -: pulse para bajar el volumen.
6. PREV: pulse para reproducir la pista de sonido anterior.
7. SIGUIENTE: Pulse para reproducir la pista de sonido siguiente.
8. Pulse para pausar la música, pulse de nuevo para reanudarla. Mantenga pulsado para desconectar el dispositivo Bluetooth en el modo Bluetooth, mantenga pulsado de nuevo para volver a conectarlo. Pulse para buscar emisoras FM en el modo FM.
9. Pulse para rebobinar rápidamente la música en el modo USB y tarjeta TF.
10. Pulse para avanzar rápidamente en el modo USB y tarjeta TF.
11. Pulse para seleccionar el modo Bluetooth.
12. USB Pulse para seleccionar el modo USB.
13. EQ Pulse para seleccionar un efecto de sonido preestablecido de música clásica, pop, rock, jazz o normal.

Preparado para uso con mando a distancia



EMPAREJAR UN DISPOSITIVO Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.

2. Encienda el altavoz Bluetooth, la unidad entrará automáticamente en modo de emparejamiento para buscar para dispositivo Bluetooth. Sabrá que está en modo de emparejamiento cuando aparezca "bt" en la pantalla parpadea rápidamente.

3. Si su dispositivo Bluetooth no puede emparejarse con la unidad, verifique si se ha conectado. Rompa las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth. Mantenga presionada la tecla Reproducir para desconectar y entre en modo de emparejamiento.

4. Navegue hasta la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "TSENX2912D80" y conéctese. "BT" se muestra estable si está conectado.

5. Nota: Puede conectarse con un teléfono inteligente o una tableta con Bluetooth.

6. Conexión TWS

Necesita 2 altavoces TSENX2912D80.

Encienda ambos parlantes. Uno de los altavoces conecta un dispositivo Bluetooth como se describe arriba de "Emparejamiento de un dispositivo Bluetooth" como altavoz principal. Otro será un hablante esclavo.

Presione el botón "TWS" de los dos altavoces para activar la función TWS. Se conectarán automáticamente después de 15 segundos. La pantalla del altavoz principal mostrará "T-ON".

Presione el botón "TWS" de uno de los altavoces para desactivar la función TWS.

Nota: Para el altavoz esclavo, solo los botones estarán disponibles cuando esté en modo TWS.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallo de alimentación

1. Compruebe que VOLUME/POWER están encendidos.
2. Cargue la batería cuando el indicador de batería baja aparezca en la pantalla.

No hay sonido

1. Compruebe el VOLUMEN.
2. En el modo AUX IN, compruebe el dispositivo de audio externo y el cable AUX.
3. En el modo MIC, compruebe el micrófono.

USB/TF sin sonido:

Asegúrese de que su tarjeta TF/USB tiene música.

FM sin sonido o sonido débil.

Mueva el altavoz a otro lugar. Puede que la señal de la emisora FM sea débil.

Especificaciones

FUENTE DE ENERGÍA: CA 100~240V; 50/60 Hz 1,5 A máx.

CONSUMO DE ENERGÍA: 125W máx.

RESPUESTA DE FRECUENCIA: 60Hz-20KHz

FM: 87,5-108MHz

CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta** y **Queen**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

Para el caso fuere necesaria la sustitución del artículo adquirido, descrito en la factura, y la Empresa careciere de stock o se hubiese discontinuado la fabricación o importación, el mismo podrá sustituirse por uno de calidad igual o superior dentro de las marcas importadas o representadas por Gelbring S.A.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy



CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el período de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la Ley 1334/1998).

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la Ley 1334/1998).

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:

E-MAIL:

TELÉFONO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

DEPARTAMENTO:

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

MARCA:

MODELO:

Nº DE FACTURA:

Nº DE SERIE:

DISTRIBUIDOR:

DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:

SELLO Y FIRMA:

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 021 674 774

E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.py

CELTA S.A. - Máximo Caballero esquina José Pappalardo. Asunción, Paraguay

