



CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Gelbring S.A., empresa importadora y representante de las marcas **Enxuta**, **Philco**, **Queen** y **Xenon**, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio. Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

En este marco, usted ha realizado una muy buena elección. Usted no sólo cuenta con la garantía legal por tres meses, sino que Gelbring S.A. le otorga una garantía hasta completar un año desde fecha de compra del producto (o planes especiales indicados en el producto).

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá gratuitamente la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el periodo de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de UTE, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal, lámparas o similares, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:	
E-MAIL:	TELÉFONO:
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
PRODUCTO:	FECHA DE COMPRA:
MARCA:	MODELO:
N° DE FACTURA:	N° DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:	
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:	
SELLO Y FIRMA:	

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S. A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy



CERTIFICADO DE GARANTÍA



Gracias por preferir nuestros productos.

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en Celta S.A., empresa importadora y representante de la marca Enxuta, buscamos generar confiabilidad y respaldo seleccionando los mejores diseños y la mejor calidad en nuestros productos, atendiendo la relación entre calidad y precio.

Somos una empresa en constante expansión para poder ofrecerle a nuestros clientes una amplia gama de productos y lograr una mayor eficiencia en todos nuestros servicios.

Términos y condiciones de la garantía (Art. 11 de la Ley 1334/1998)

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República del Paraguay.

Para que tenga validez, asegúrese de que los siguientes datos se encuentren completos por la casa vendedora y preséntelo conjuntamente con su factura de compra.

Asimismo declaro haber sido informado, también en forma previa a esta compra, acerca del lapso del tiempo durante el cual Enxuta se compromete a regular suministro de componentes, repuestos y servicio técnico que será de un año.

Usted podrá hacer uso de este certificado, a través de nuestro Respaldo Post Venta. Es imprescindible que el usuario presente la boleta de compra ante el servicio para la validación del año de vigencia de la garantía, bajo las siguientes condiciones generales:

En el caso de que por deficiencias de fabricación o falla de materiales, partes, piezas y componentes, que impidan el uso normal de funcionamiento del producto, el Respaldo Post Venta cubrirá la reparación en sus talleres, incluyendo mano de obra y repuestos, durante el periodo de un año a partir de la fecha de compra del producto.

El producto que usted adquirió, ha sido diseñado para uso doméstico familiar, por lo tanto la gratuidad del servicio no será aplicable en el caso de que el producto se destine para uso comercial, industrial y otros de similar naturaleza.

Queda sin efecto esta garantía:

- Cuando la falla o el desperfecto sea ocasionado por descargas eléctricas, sobrecarga de tensiones de la red eléctrica, instalaciones eléctricas y/o sanitarias defectuosas.
- Un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
- Accidentes ocurridos con posterioridad a la entrega.
- Instalación incorrecta.
- Maltrato, desconocimiento y corriente o uso inadecuado del producto, instalación, alteraciones, reparaciones o manipuleo realizado por personal no autorizado.
- Defectos causados por el transporte.
- Todos los accesorios de plástico, metal o similares, lamparitas, filtros y mangueras de conexión al agua o a la red sanitaria.

Esta garantía no cubre y son de cargo del usuario, los gastos generados por: locomoción o viáticos del personal técnico, fletes y/o transporte de los productos, los cuales deben ser abonados al momento de recibir el servicio, dicho monto de visita técnica y flete si fuera necesario, le será indicado en el momento de solicitar el servicio; si el producto es llevado directo a nuestro taller no hay costo alguno.

CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO (Art. 8 de la Ley 1334/1998).

Por medio de la presente declaro que he recibido información veraz, eficaz y suficiente sobre las características de este producto, sus calidades, composición, garantía y plazo de validez, dirección del local de reclamo y los riesgos que presenta para mi seguridad, todo ello de conformidad a los artículos 8 y 11 de la Ley 1334/1998.

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL ARTÍCULO:	
E-MAIL:	TELÉFONO:
DOMICILIO:	
LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
PRODUCTO:	FECHA DE COMPRA:
MARCA:	MODELO:
N° DE FACTURA:	N° DE SERIE:
DISTRIBUIDOR:	
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA GARANTÍA:	
SELLO Y FIRMA:	

Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 021 674 774
E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.py

CELTA S.A. - Máximo Caballero esquina Ybyturu - Barrio Santa María - Asunción



Respaldo Post Venta - Atención Telefónica 2525 6000 Int. 3- de 9:30 a 18 hs

E-mail: atencionpostventa@gelbring.com.uy

GELBRING S.A. Cno. Perseverano 5959. Montevideo, Uruguay. www.gelbring.com.uy



MANUAL DE INSTRUCCIONES

LENX2550 y LENX25100

LAVARROPAS SEMIAUTOMÁTICO

Capacidad: 5,5 y 10kg.



Por favor, lea atentamente este manual antes de instalar y utilizar, e consérvelo para consultarlo en el futuro.



1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La instalación de su lavadora semiautomática debe seguir estrictamente las instrucciones descritas en este manual.
- No se permite el uso y manipulación de la lavadora semiautomática por niños, consérvelos alejados de la máquina mientras ella esté en operación.
- Este producto no se destina a utilización por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes a la utilización del producto o que estén bajo la supervisión de un responsable de su seguridad.
- No lave artículos que hayan sido limpiados, humedecidos, mojados o dejados inmersos en gasolina, solventes o productos que emanan vapores y gases inflamables o explosivos.
- No utilice multiplicadores de tomas, adaptadores, extensiones o conexiones improvisadas entre la lavadora y la toma de corriente, una vez que esta modalidad de instalación puede generar corto circuito o incendio.
- Jamás instale su lavadora sobre tapices y alfombras.



- En el caso de caída de energía o variación en la corriente de su residencia, apague inmediatamente su lavadora y desenchufe el dispositivo de la toma de corriente.
- Antes de prender su lavadora, verifique si el voltaje del producto corresponde a la energía de la toma de corriente de su hogar.
- Si el cable de energía de la lavadora está dañado, proceda a su inmediato reemplazo a través de la asistencia autorizada, de modo a evitar riesgos o accidentes. No conecte o desconecte el plug de la toma de corriente con los pies descalzos o mojados con el fin de evitar una descarga eléctrica. No deje su lavadora expuesta a las acciones de la naturaleza, tales como sol, lluvia, etc. Evite el contacto con las partes móviles de su lavadora, aunque esté apagada (agitador, motor, poleas y correas) para protegerse de accidentes.
- Ante la necesidad de mantenimiento o limpieza de su lavadora, apáguela o desconecte el plug de la toma de corriente.
- La variación admisible de la red eléctrica es de +/-10% del voltaje nominal. Gelbring S.A. no asume responsabilidades, en cualesquiera casos, referentes a la variación de los niveles de tensiones fuera de los límites proporcionados por la concesionaria local de energía eléctrica.
- Evite mojar el panel para no dañar los componentes electro-mecánicos de la lavadora.
- No utilice agua con temperatura superior a 60 °C con el fin de evitar daños a los componentes plásticos.
- Nunca ponga su mano dentro de la lavadora en funcionamiento, si necesita manipular su ropa, apague la lavadora y

desenchufe el cable de alimentación.

- Mantenga el plug desenchufado mientras no utiliza la lavadora.
- No deje el producto en funcionamiento mientras esté ausente, sobretodo si hay niños cerca de la máquina, así se puede evitar accidentes.
- La lavadora Enxuta ha sido desarrollada exclusivamente para uso doméstico. El uso comercial y/o profesional podrá generar daños al producto y perjudicar su seguridad personal. Su utilización en estas condiciones podrá generar la pérdida de la garantía

2. INSTALACIÓN

- La instalación de su lavadora es muy sencilla y no demanda un técnico especializado para ayudarlo en esta tarea. Usted mismo podrá instalar siguiendo correctamente las instrucciones de este manual.
- En caso de dudas o dificultades para la instalación y uso del producto, se recomienda contactar a Atención Post Venta de Gelbring S.A.
- Sin embargo, le informamos que el costo para la visita de un técnico de Enxuta en su hogar para la instalación del producto y/o instrucciones de uso es de exclusiva responsabilidad del propietario del producto.

2.1. Desembalaje de la Lavadora

- Retire el botón que viene con el Manual y relación de la Asistencia Técnica e instale el botón en el panel de la lavadora, encajando la pieza en el perno del Timer.
- ⚠ **IMPORTANTE:** El procedimiento de desembalaje puede presentar riesgos por exceso de peso, para evitar tales riesgos, se recomienda siempre que más de una persona saque la lavadora del embalaje. El incumplimiento de esta recomendación puede generar heridas o daños en su columna.

2.2. Conexiones Eléctricas e Hidráulicas

- Su lavadora viene de fábrica con enchufe bipolar (dos puntas). Utilice una toma de corriente bipolar exclusiva y en perfectas condiciones para la lavadora.
- Verifique si el voltaje mencionado en la etiqueta del cable de energía de la lavadora es el mismo de la toma de corriente donde se conectará el producto (220V).
- Se recomienda un grifo/llave exclusivo para el suministro de agua en la lavadora. Si no tiene un grifo exclusivo, utilice una manguera en el grifo de la pileta.

- Verifique si la presión máxima de agua para suministro es de 250kPa (2,5 bars). Para la correcta utilización de la lavadora, suministre agua en temperatura ambiente. Jamás utilice entrada de agua de sistemas de calentamiento central para no dañar su lavadora.

2.3. Instalando su lavadora

- Elija un local para instalar su lavadora, debidamente

cubierto y protegido de rayos solares, lluvia y polvo. La superficie debe ser plana y nivelada, jamás instale su lavadora en plataformas elevadas con relación al nivel del piso del local de instalación. En el local de instalación, deje la lavadora a una distancia mínima de 10 cm de la pared o de otros muebles u objetos.

- Instale la manguera de entrada de agua en el grifo, apriete lo suficiente para que no haya fugas. Abra el grifo, en el caso de fugas, apriete nuevamente las conexiones.

⚠ **IMPORTANTE:** Si su grifo es de dimensión 3/4, retire el reductor de la manguera de la entrada de agua antes de conectar la manguera en el grifo.

3. USANDO A LAVADORA

3.1. Una vez instalada su lavadora, conozca sus beneficios y observe como utilizarla siguiendo las etapas a continuación.

- Inserte el jabón en polvo (utilice jabón en polvo de buena calidad) en el dispenser (recipiente propio para jabón) para que él se diluya se distribuya en todas las ropas sin dejarse maculas.

- Ponga las ropas antes de poner el agua, separando siempre:
 - Las ropas blancas de las coloridas.

- Ropas coloridas en colores fuertes de las ropas desteñibles. - Ropas delicadas de las demás ropas.

- Abra el grifo para llenar su lavadora de agua, proceda a la dilución del jabón depositado en el dispenser.

⚠ **IMPORTANTE:** Jamás superar el nivel máximo de agua; una vez superado el nivel, hay riesgo de transborde de agua en las laterales de la lavadora, teniendo en cuenta que el nivel de agua se calcula con la ropa dentro de la lavadora.



- Una vez insertadas las ropas y con el agua en el debido nivel, gire el botón del timer (programador de tiempo) en el sentido horario y elija el modo de lavado. Una vez concluido el lavado, su lavadora apagará automáticamente.

- Para apagar la lavadora antes de concluir el lavado programado, gire el botón del timer en el sentido antihorario hasta la posición DESLIGADA.

⚠ **IMPORTANTE:** Es normal el timer emitir un sonido semejante a un alarma de reloj algunos minutos después de concluida la minutos después de concluida la programación de lavado o durante la operación, una que vez se trata de un timer mecánico.

3.2. Reutilizando el agua del lavado

- Ponga el botón del programador de tiempo (timer) en la posición desligada, retire las ropas lavadas de la lavadora e inserte un nuevo lote de ropa sucia. Si es el caso, abra el grifo para llenar más la lavadora, observando el nivel máximo de agua para evitar el transborde de agua en las laterales de la lavadora. Para reiniciar, gire el botón del timer en el sentido

horario y elija la programación deseada.

⚠ **IMPORTANTE:** Verifique siempre las condiciones del agua antes de reutilizarla para el lavado de otro lote de ropa sucia.

3.3. Cómo hacer el drenaje del agua

- Hacer el drenaje de agua de su lavadora es muy sencillo, basta bajar la manguera de salida de agua al nivel del suelo o del desagüe.

- Una vez retirado todo el agua de dentro de la lavadora, prenda la manguera de salida de agua en la parte superior trasera de la lavadora.



3.4. Enjuague

- Ya que se trata de una lavadora semiautomática, el enjuague no se realizará automáticamente. Para hacer el enjuague, ejecute los siguientes pasos.

- Realice el drenaje de agua de su lavadora, una vez vaciada, prenda la manguera de salida de agua en la parte superior trasera de la máquina, tal como explicado en el artículo 3.3.

- Abra el grifo para llenar la lavadora hasta su nivel máximo.

- Si desea utilizar suavizante, diluya como máximo una tapa un en recipiente con agua y inserte en la lavadora.

- Gire el botón del timer (programador de tiempo) en el sentido horario y posicione en el programa ENJUAGUE. Una vez concluida la programación, su lavadora apagará automáticamente, repita el proceso cuantas veces considere necesario.

- Cuando el botón del timer (programador de tiempo) esté en la posición desligada, proceda al drenaje de agua (artículo 3.3)

⚠ **IMPORTANTE:** amás reutilice el agua del enjuague con suavizante para lavar más ropas. La reutilización del agua con suavizante puede generar manchas en las ropas.

3.5. Peso aproximado das roupas secas:

Pantalones jeans adulto ..700g	Sábana soltero.....500g
Pantalones jeans infantil..400g	Paño de cocina500g
Camisa250g	Ropas íntimas.....50g
Camiseta.....150g	Pijama00g
Conj. de sudaderas adulto 700g	Toalla de baño500g
Pañal.....50g	Toalla de mesa grande00g
Funda 50g	Toalla de mesa pequeña ..250g
Campera de jeans800g	Toalla de rostro500g
Sábana pareja800g	

MODELO	CAPACIDAD DE ROPA	CONSUMO ENERGIA	CONSUMO AGUA	EFICIENCIA LAVADO	CLASSIFICACION INMETRO	POTENCIA
LENX25500	5,5kg de ropa seca	220v-0,04 (kWh/ciclo)	78 (Litros/Ciclo)	0,73	A	350w
LENX25100	10kg de ropa seca	220v-0,13 (kWh/ciclo)	171 (Litros/Ciclo)	0,76	A	350w

3.6. Consejos de Lavado

- Observe las piezas de ropas antes de ponerlas en la lavadora.

- Retire alfileres, cinturones, rellenos y cualquier accesorio de la ropa, evitando que la ropa y la lavadora se dañen.

- Antes de lavar ropas rasgadas, descosidas o con aplicaciones, hay que reparar o ponerlas en bolsas pequeñas (accesorio no incluido con el producto) para las ropa delicadas, de modo a evitar que se dañen.

- Cierre las cremalleras para que no se dañen o se prendan a otras piezas de ropas.

- Retire el contenido de los bolsillos (Ej.: monedas, clip, llaves, clavos, mondadientes, etc.). Tales objetos pueden generar daños graves a la lavadora y a las ropas, implicando la pérdida de la garantía.

- Se puede lavar las piezas íntimas en bolsas para ropas delicadas (accesorio que no acompaña el producto), sobretodo los sujetadores con armazón en borde de metal y asas extraíbles.

- Verifique siempre las recomendaciones de lavado de la etiqueta de las ropas antes de lavarlas, para evitar daños en las ropas. La ropa que suelta pelo debe lavarse por separado del resto.

- Separe las ropas desteñibles de las coloridas, ropas coloridas de colores fuertes de las ropas coloridas desteñibles, ropas delicadas de las demás ropas.

- Lave sólo las telas que permitan el uso en lavadoras siguiendo las instrucciones mencionadas en las sus etiquetas. Utilice siempre jabón en polvo y suavizantes de buena calidad.

⚠ **IMPORTANTE:** Gelbring S.A no se responsabiliza por los daños generados en las ropas o en la lavadora cuando no se observan las instrucciones aquí mencionadas.

3.7. Ciclo recomendado para un mayor ahorro de energía (Modelo 5,5Kg).

- Ponga las ropas dentro de la máquina.
- Ponga el jabón en polvo en el dispenser.
- Abra el grifo y llene la lavadora hasta el nivel máximo.
- Seleccione el programa normal.

- Una vez apagada la lavadora, ponga en remojo por 10 minutos.

- Una vez realizado en remojo, seleccione el programa económico.

- Concluido el lavado, realice el drenaje según el artículo 3.3.

- Después del drenaje, llene nuevamente la lavadora hasta el nivel máximo.

- Seleccione el programa enjuague, haciendo el drenaje del

agua una vez concluido el enjuague.

- La capacidad de la lavadora para la carga de ropa seca se define desde una carga estándar que simula el comportamiento de una amplia gama de ropas, que se pueden lavar en el hogar. Sin embargo, hay situaciones que se deben evitar de modo a asegurar el buen funcionamiento y rendimiento de la lavadora cuando se la utiliza en su capacidad máxima.

- Hay ciertos tipos de ropas que, si bien sean ligeras, ocupan gran volumen (en general telas sintéticas, artículos con llenado de espuma). Estos artículos pueden no se adecuar al volumen de su lavadora, aunque estén con un peso inferior al límite de capacidad de la lavadora.

4. LIMPIEZA

4.1. Limpieza de la Lavadora

- Antes de realizar cualquier limpieza interna o externa en su lavadora, asegúrese de que ella esté apagada y que el cable de energía esté desenchufado con el fin de evitar choques eléctricos.



- Para no dañar y aumentar la vida útil de su lavadora, realice la limpieza utilizando una esponja o paño suave húmedo y jabón neutro. Jamás utilice alcohol, removedor o sustancias inflamables, una vez que hay riesgo de reacción química, lo que podría dañar su lavadora.

- No utilice equipos de vapor o de alta presión, tales como chorro de agua sobre el producto. Esto podrá generar daños en los componentes de su lavadora.

4.2. Limpieza del Desagüe

- Las lavadoras tienen un desagüe en el fondo de su recipiente que retiene pequeños objetos olvidados en la ropa, tales como monedas, alfileres, etc.

⚠ **IMPORTANTE:** No utilice la lavadora sin el desagüe. Antes de poner las ropas dentro de la lavadora, retire los pequeños objetos de dentro de los bolsillos, evitando posibles daños en la lavadora.

- La limpieza del desagüe es muy sencilla, basta seguir las instrucciones a continuación: - Usando su dedo índice, levante el desagüe usando el agujero en frente del desagüe.

- Lave el desagüe de la máquina en agua corriente y, si es el caso, retire los pequeños objetos alojados en el local de encaje del desagüe.

- Una concluida la operación, basta posicionar el desagüe en su debido local de instalación próximo al agitador, apriete con los dedos hasta que se escuche un "clic"; teniendo en

cuenta que se debe higienizar el desagüe al fin de cada lavado de ropa.

- No utilice la lavadora sin el desagüe. La utilización de la lavadora sin el desagüe puede hacer con que las ropas queden prendidas en el agitador.

5. INFORMACIONES IMPORTANTES

- El motor tiene un termostato de protección térmica y apa-

SITUACIÓN	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
No prende	- Falta energía en la red eléctrica. - Plug fuera de la toma de corriente. - Defecto en la red eléctrica o toma de energía.	- Aguarde hasta que se restablezca la energía. - Conecte el plug en la toma de corriente. - Llame a un electricista de confianza para que repare la red o la toma de corriente.
El agua no entra	- Grifo cerrado. - Manguera de entrada de agua no conectada al grifo.	- Abra el grifo. - Conecte la manguera de agua en el grifo y luego abra el grifo.
La lavadora dañando la ropa	- Cantidad inadecuada de ropa.	- Verifique si la lavadora está sobrecargada.
Lavadora no elimina el sociedad de la ropa	- Jabón en polvo de mala calidad. - Mezcla de agua con jabón y suavizante. - Cantidad inadecuada de ropa.	- Utilice un jabón en polvo de buena calidad. - Proceda al drenaje del agua y realice una limpieza interna en su lavadora. - Verifique si la lavadora está sobrecargada.
Lavadora no elimina el agua	- Manguera de salida de agua obstruida. - Manguera de salida de agua prendida en la parte trasera de la máquina	- Limpie el interior de la manguera de salida de agua. - Baje la manguera de salida de agua y déjela al nivel del suelo.
No pare de llenar	- Grifo abierto	- Cerrar el grifo una vez alcanzado el nivel máximo.
El agua entra y sale simultáneamente	- Manguera de salida de agua al nivel del suelo. - Manguera de salida de agua desconectada.	- Prenda la manguera de salida en la parte trasera de la máquina.
Fuga de agua	- Manguera de entrada de agua. - Suministro de ropa después del suministro de agua.	- Verifique si la manguera de entrada de agua está correctamente conectada. - Inserte las ropas antes del suministro de agua.
Ruido en el botón con la lavadora apagada	- Mecanismo interno del Panel Mecánico.	- Característica del timer mecánico, en este caso la máquina no consume energía y después de algunos el ruido silencia.
La lavadora se apaga antes de terminar el ciclo de lavado	- Protector térmico del motor está operando en sobrecarga. - Tensión de la toma de corriente muy alta o muy baja.	- Apague la lavadora, retire el exceso de ropa, aguarde 30 minutos y vuelva a ponerla en operación. Si el problema persiste, llame al Servicio Técnico. - Llame un electricista de su confianza y verifique la tensión de la toma de corriente.

gado automático que evita daños en casos de oscilación de voltaje y elevación de la temperatura.

- Agitador con eje en acero inoxidable que evita cualquier tipo de corrosión y aumenta la durabilidad del producto.

6. SITUACIONES E SOLUCIONES

- La tabla a continuación dispone las dudas más frecuentes con relación al uso de la lavadora. Si la duda persiste, por favor contacte con el Servicio Técnico.